


TUTORIAL TELEFONE FLYING VOICE

ENCAMINHAMENTO DE LIGAÇÕES AO CELULAR OU TELEFONE EXTERNO


1-Clique em **Menu** do Telefone:




2-Clique na Seta Descer, Selecione a opção **2 Recursos** e Depois em **Entrar**



3-Escolha a opção **Desvio de Chamada** , **Entrar**, **Sempre Encaminhar**, **Entrar**.



4-A Primeira Opção, use as setas para os lados ou botão **Trocar** para mudar para **Habilitar**, Clique na Seta Descer e coloque o numero de telefone precedido por **0**, conforme figura abaixo, não precisa DDD se for 19. Clique em **Salvar**.



Pronto! Após Salvar, use o botão **voltar** para voltar a tela inicial.

Obs:A opção de Habilitar e Desabilitar devem ser usadas previamente ao dia de trabalho remoto. Também existe a opção de encaminhar ao terceiro toque se não atendido. (Opção 2 do passo 3 neste tutorial).